

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ: http://www.bosch.co.jp 〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーダイヤル

000120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL 03-5485-6161 をご利用ください。コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承ください。



609 140 826

2 609 140 826 (11.02)

デジタル探知機 GMS120



取扱説明書

このたびは、デジタル探知機をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。 わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。



- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカタログ請求、その他ご不明な点がありましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

目 次

●使	引上のご注意 頭上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
●本	製品について 自 途 4 A部の名称 4 こ 様 7 準付属品 7
●使	\方 =業前の準備をする · · · · · · · 8 =業する · · · · · · · · · 10
●困	たときは 逐理を依頼するときは・・・・・・・・・・・・・・・・17
●お	三入れと保管 パリーニング・・・・・・・・18 ミ 管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ご 注 意

使い

方困ったときは

保手入れと

使用上のご注意

ご 注 意の

- 1. ご使用前に、この『取扱説明書』よくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- 2. お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。
- 3. 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。
- 4. 正確な探知を行うために、センサー探知面にステッカーを貼ったり、金属製のネームプレートを取り付けたりしないでください。
- 5. 使用前には、必ず本体を点検してください。
 - ◆ 損傷が見られる場合や外れた部品などがあると、正確な探知結果が得られないことがあります。
- 6. 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かないでください。
- 7. 直射日光が当たったり、車中など高温になるところには置かないでください。
- 8. 液漏れによる腐食から守るため、長時間使用しない場合は、本 体から電池を取り外してください。
- 9. 本機の持ち運びおよび保管には、付属のキャリングバッグを使用してください。

- 10. 効率のよい安定した作業が行えるよう、本機を乾燥した、きれいな状態に保ってください。
- 11. 本機を水中やその他の液体中に入れないでください。

で 注 意

- 12. メジャーリングツール背面の接触パッドを取り外さないでく ださい。
- 13. 爆発の危険性がある環境(可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所)では使用しないでください。
- 14. 本機は完全な安全性を保証できません。壁、天井および床に穴 あけ、切断などの作業を行う場合には、事前に設計図や工事中 の写真など、他の情報源で必ず確認を行ってください。
 - ◆ 湿気や他の電気装置との距離などの周囲環境によっては、本機の精度が損なわれることがあります。壁の施工状態(水気、金属含有建材、通電性壁紙、断熱材、タイルなど)や対象物の数、種類、大きさ、場所などが測定結果に影響を及ぼすことがあります。
- 15. センサー探知部および銘板の部分が汚れていると、探知表面を 検知しないことがあります。汚れているときは、乾燥した柔ら かい布でセンサー探知部、銘板部分をきれいに拭いてください。
- 16. 本機をご自分で分解しないでください。
- 17. 使用環境の温度や湿度が急激に大きく変化すると、探知精度および探知能力が低くなることがあります。
- この取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品について


用涂

◆ 壁うらの金属(帯磁金属、非帯磁金属)、木材、電線の探知

つ い て

各部の名称

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。



つい ている


ディスプレイ

つ本

い製

てに

品



◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。


仕 様

	GMS120
带磁金属**	120 mm
非帯磁金属	80 mm
通電線	50 mm
木 材	38 mm
自動電源オフ	約5分
使用温度範囲	-10°C~+50°C
保管温度範囲	-20°C∼+70°C
使用電池	9V 6LR61
連続使用時間	約 5 時間
質 量	270g (EPTA-Procedure 01/2003 準拠)

つ い て

☞測定結果の精度は、壁面の施工状態の影響を受けることもあります。

標準付属品



キャリングバッグ



ストラップ

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

^{*} 探知深さは、探知モード、探知物体の材質および大きさ、対象面の材質および状態により異なります。

^{**} 通電中でない電線は、探知深さが浅く表示されることがあります。

方

使い方


作業前の準備をする



| 雷池をセットする

アルカリ乾電池を使用してください。

1. 電池収納カバーロック®を矢印の方向に押し、電池収納カバー⑭を上に開きます。



- 2. プラス (+) 極・マイナス (-) 極の向きを電池収納部内のマークに合わせて、電池をセットします。
- 3. 電池収納カバー⑭を閉じます。
- 4. 電池収納カバー⑭が確実に取り付けられているか、確認します。
- 電池交換の際は、必ずすべての電池を交換してください。異なったメーカーの 電池を同時に使用したり、アルカリ乾電池と充電式ニッケル水素電池を同時に 使用したりしないでください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り外してください。長期間、電池 を入れたまま使用しないと、電池が腐食、放電することがあります。
- 電池の残量は、電池残量(h)の表示で確認することができます。

 - **運** 残量が容量の 2/3 またはそれ以下
 - ☑ 残量が容量の 1/3 またはそれ以下
 - □ 電池を交換してください

● 電源の"入""切"

「電源ボタン⑥」を押すと、電源の"入""切"ができます。

入:「電源ボタン⑥」を押します。

切:「電源ボタン⑥」を押します。

(1) 約5分間にわたって、ボタン操作を行わなかったり、探知しなかった場合、電池消耗を防ぐため、電源が自動的に切れます。

● シグナル音を設定する

「シグナル音ボタン®」を押すと、シグナル音の"入""切"が選択できます。 押すたびに、"入""切"が切り替わります。

シグナル音の"入""切"状態は、ディスプレイの"シグナル音表示 (a)"で確認できます。

4

う:シグナル音が鳴ります。

: シグナル音が鳴りません。

◯ ディスプレイバックライトを点灯させる

「ディスプレイバックライトボタン⑦」を押すと、ディスプレイバックライトの"入""切"が選択できます。

使

か方

- 正確な探知を行うために、センサー探知部®にステッカーを貼ったり、金属製のネームプレートを取り付けたりしないでください。
- 極度に温度の高いまたは低い環境下、または極度に温度変化のある場所で本機を使用しないでください。周囲温度が急激に変化した場合、本機を周囲温度に順応させてからスイッチを入れてください。
 - 極度に高いまたは低い温度、または極度な温度変化が生じると、本機の精度が低下したり、ディスプレイ表示が悪化したりすることがあります。
- WLAN、UMTS、飛行レーダー、電波塔やマイクロ波などの送信設備の付近で本機を使用すると、測定機能に影響が生じることがあります。
- 本機は完全な安全性を保証できません。壁、天井および床に穴あけ、切断など の作業を行う場合には、事前に設計図や工事中の写真など、他の情報源で必ず 確認を行ってください。
 - 湿気や他の電気装置との距離などの周囲環境によっては、本機の精度が損なわれることがあります。壁の施工状態(水気、金属含有建材、通電性壁紙、断熱材、タイルなど)や対象物の数、種類、大きさ、場所などが測定結果に影響を及ぼすことがあります。
- 電源を入れる前に、センサー探知部®が湿っていないか確認してください。必要に応じて、本機を乾いた布で拭いてください。
- 静電気が生じていると、探知結果に影響を及ぼすことがあります。空いた手を 対象面などにあてて静電気を除去してください。

「電源ボタン⑥」を押して本機を起動させます。

ディスプレイ③の電池残量(h)で電池の残量を確認し、電池残量が少なくなっているときは、早めに電池を交換してください。

2 探知モードを選ぶ


探知モードを適切に選択すると、測定結果が向上します。

探知モードは、「通電線探知ボタン⑤」「金属探知ボタン⑨」「石膏ボード探知ボタン⑩」で選択でき、選択されたモードの探知モード表示が点灯します。

金属探知モード

帯磁金属と非帯磁金属の探知に適しています。

「金属探知ボタン⑨」を押すと金属探知モードが起動し、LED ライトリング ①と探知モード表示④(金属探知モード)が緑色に点灯します。



本機を対象面に当てると、探知された対象物によりディスプレイ③に下記が表示されます。

帯磁金属の場合 : 帯磁金属表示(e) C: 非帯磁金属の場合: 非帯磁金属表示(d) 区:

対象面に鉄筋網や鉄筋が埋設されている場合、探知インジケーター (k) の表示バーが継続的に表示される場合があります。

また、本機が鉄筋網上を移動するときに帯磁金属表示(e)が、各鉄筋間を移動するとき非帯磁金属表示(d)が表示されることがあります。


使い

か方

石膏ボード探知モード

石膏ボードの裏にある木材、金属の探知に適しています。

「石膏ボード探知ボタン⑩」を押すと、石膏ボード探知モードが起動し、探知モード表示④(石膏ボード探知モード)が緑色に点灯します。(このときLED ライトリング①は点灯しません)



本機を対象面に当てると LED ライトリング①が緑色に点灯し、探知可能状態になります。

本機を対象面に当てても LED ライトリング①が緑色に点灯しない場合は、下記を行ってください。


- 1) LED ライトリング①が緑色に点灯するまで、「石膏ボード探知ボタン⑩」 を押し続けます。
- 2) 本機を他の対象面に当て、「石膏ボード探知ボタン⑩」を軽く押します。
- センサー探知部®、銘板®部分が汚れていると、本機が対象面を検知しない場合があります。汚れているときは、乾燥したやわらかい布できれいに拭いてください。
- で 石膏ボード探知モードでは、水の入ったプラスチックパイプも非金属として探知されます。
- ⑤ 釘やネジが木柱の中に存在すると、木材も金属として探知されます。
- 探知インジケーター(k)、CENTER インジケーター(i)の表示バーが継続的に表示される場合は、本機を別の対象物に当てるか、再度電源を入れ直してください。

石膏ボード探知モードでは、本機を対象面上をゆっくり移動させるようにします。(目安:探知距離 30 cmを 10 秒以上の速さで移動)

方

通電線の探知に適しています。

「通電線探知ボタン⑤」を押すと通電線探知モードが起動し、LED ライトリング①と探知モード表示④(通電線探知モード)が緑色に点灯します。



通電線が探知されると、ディスプレイ③に通電線表示(f)が表示されます。本機が通電線に非常に近い位置にあるとき、LED ライトリング①が赤色に点滅します。またシグナル音が"入"になっているいる場合は、シグナル音が短く繰り返し鳴ります。

- 通電線はいずれのモードでも探知できます。
- 通電線を探知するときは、電力を消費する機器(照明、装置など)のスイッチを入れると、探知しやすくなります。
- 水分の多い表面などの条件下では、電線の探知性能が低下することがあります。 通電線の信号強度は、ケーブル線の位置に依存します。付近での探知作業をさ らに実施するか、他の情報源を利用し、通電線の有無を確認してください。
- 通電していない電線は、"金属探知モード"で金属として探知できます。(撚線は金属として表示されません)
- 静電気が生じていると、広い領域で探知表示されるなど、電線の探知性能が低下することがあります。その場合、空いている手を本機の横の対象面に当てると静電気が除去され、探知性能が向上します。

探知モードと最大探知深さ


21/0 C 1 C4X/ (21/0 C)/(C)					
	金属探知モード	石膏ボード 探知モード	通電線探知モード		
帯磁金属	12 cm	3.8 cm	×		
非帯磁金属	8 cm	3.8 cm	×		
木 材	×	3.8 cm	×		
通電線	5 cm	3.8 cm	5 cm		

方

③ 探知する

本機はセンサー探知部20の下にある対象物を探知します。

- 静電気が生じていると、探知結果に影響を及ぼすことがあります。空いた手を 対象面などにあてて静電気を除去してください。
 - 1. 本機を探知したい対象面に当てます。 接触パッド⑪が、対象面に常時接触しているようにしてください。
 - 2. 一方向に、真っすぐ、本体を一定の力で動かします。 正確に探知するには、3回位往復移動させてください。



3. 対象物の位置を特定する。 センサー探知部®領域に対象物が近づくと、探知インジケーター(k) の表示バーが増し、LED ライトリング①が黄色に点灯します。 対象物が遠ざかると、探知インジケーター(k)の表示バーは減少し ます。

対象物がセンサー探知部®の中心にあるとき、探知インジケーター (k)の表示バーは最大となり、LED ライトリング①が赤色に点灯し、シグナル音が鳴ります。 (シグナル音はシグナル音 "入" になっている場合に鳴ります)

- 対象物が小さくて、深い位置にある場合、LED ライトリング①は黄色に 点灯しますが、シグナル音は鳴りません。
- 対象物の幅が広い場合、LED ライトリング①が点灯しなかったり、シグナル音が鳴らなかったりすることがあります。

対象物がセンサー探知部®の中心にあるか、探知インジケーター(k)の表示バーが最大になった場合、CENTER インジケーター(i)の表示バーも最大表示になります。さらに石膏ボードモードと金属モードでは CENTER マーク(i)も表示されます。

壁、天井および床に対して、穴あけ、切断などの作業を行う場合には、 事前に設計図、工事中の写真など他の情報源で危険の有無を必ず確認し てください。

周囲環境条件、対象面の施工状態により、ディスプレイ③に対象物が表示されなくても、何らかの危険物が存在する場合があります。

対象物のマーキング

探知された対象物を必要に応じてマーキングすることができます。通常通りに探知作業を行い対象物が探知されたら、マーキングホール②から鉛筆など金属部のない筆記具を通して位置をマーキングしてください。

温度監視機能

本機内部の温度が一定でないと正確な探知は行えません。このため、本機には温度監視機能が装備されています。本機が作動温度範囲外にある、または激しい温度変動が生じると、ディスプレイ③の温度警告表示(g)が点灯します。この場合、本機のスイッチを切り、本機を周囲温度に順応させてからスイッチを入れてください。

警告機能

ディスプレイ③の警告表示(b)が点灯し、探知モード表示④が点滅した場合、探知作業をやり直す必要があります。本機を対象面から離し、他の位置に当ててください。

再度ディスプレイ③に警告表示(b) が表示される場合には、お買い求めの 販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターまで御連絡ください。

校正機能

金属探知モードで使用中に、対象物が本機付近に存在しないにも関わらず、 探知インジケーター(k)の表示バーが継続的に表示される場合、手動で本 機の校正、調整を行うことができます。

- 1) 本機のスイッチを切ります。
- 2) 電池残量(h)で残量が 1/3 あることを確認します。 残量が少ないときは、電池を交換してください。
- 3) 本機付近に金属の物体 (腕時計や金属製指輪などを含む) がないことを確認し、本機を空中で持ちます。銘板®が下を向くように、本機を持ってください。
 - センサー探知部⑫および銘板⑬に強い光源や直射日光が当たらないようにしてください。ただし、これらの領域を覆ったりしないでください。
- 4) LED ライトリング①が赤色に点灯するまで、「電源ボタン⑥」と「シグナル音ボタン®」を同時に押し続けます。
 LED ライトリング①が点灯したら両方のボタンを離します。

校正作業が完了すると、本機は数秒後に始動し、再び使用可能な状態になります。

備考: 本機が自動的に始動しない場合には、校正を再度実行してください。 それでも本機が始動しない場合には、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターまで御連絡ください。

困ったときは

修理を依頼するときは

- ◆ ご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーダイヤルまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具 サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱 説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具 合(消耗部品を除きます)が発生した場合は、お買い求めの販売店また は、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。

弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご 使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめ ご了承ください。

コールセンターフリーダイヤル 🔯 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00~午後6:00

※携帯電話からお掛けのお客様は、TEL.03-5485-6161 をご利用ください。 コールセンターフリーダイヤルのご利用はできませんのでご了承くだ さい。

ボッシュ株式会社ホームページ http://www.bosch.co.jp

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県熊谷市千代 39 株式会社バンテックゼットロジ内

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町的野 741-1 TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407

お手入れと保管

クリーニング

- センサー探知部⑫などに付いたゴミ、ホコリを取り除く
- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れ をふき取る



変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

保 管

- 使った後は、付属のキャリングバッグに入れ、きちんと保管する
 - 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
 - 直射日光が当たったり、車中など高温 になるところに置かない。
 - 液漏れによる腐食から守るため、長期間使用しない場合は、本体から電池を取り外しておく。
 - ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。

